

遮断表示 (詳細表示)

遮断表示	補助表示	遮断詳細内容	遮断表示	補助表示	遮断詳細内容
	11	合計流量遮断		43	圧力低下遮断
	21	増加流量遮断		47	電池電圧低下遮断
	7F	復帰安全確認中漏洩遮断		90	電池自己診断遮断
	40	ガス警報器作動遮断		4E	検定有効期間満了遮断
	42	感震器作動遮断		51	センター遮断
	44	ガス警報器未接続遮断		81	Hライン遮断
	45	第2警報器作動遮断 (外部1)		90	自己診断遮断 (A・B点減)
	46	CO警報器作動遮断 (外部1)		前遮断 事象	遮断異常 (繰返し遮断)
	4A	有電圧警報器検知遮断		88	
	4b	感震器傾斜遮断		—	出荷モード
	51	センター復帰許可			
	61	緊急遮断			
	71	テスト遮断			

警告表示 (詳細表示)

警告表示	補助表示	警告詳細内容
	漏洩日数	流量式微小漏洩警告
	漏洩日数	圧力式微小漏洩警告
	Lo	調整圧力下限値異常警告
	Hi	調整圧力上限値異常警告
	HE	閉塞圧力異常警告
	警告日数 (経過日数)	電池電圧低下警告
		検定有効期間満了警告
	R E	逆流警告 (R点減)


警告表示中に復帰ボタンを押すと警告詳細 (異常圧力値など) の確認ができます。

※警報表示が重複している場合は、発生順に2秒ごとに表示します

(例)



復帰ボタン
短押し



Lo: 調整圧力最小値
Hi: 調整圧力最大値
HE: 閉塞圧力最大値

表示切替の方法

通常状態



※遮断していない状態

復帰ボタン
2秒長押し



復帰ボタン
2秒長押し

遮断履歴・現在圧力値・瞬時流量

① 遮断詳細 (今回 01)



例) 増加流量遮断 区分1 (増設)
遮断設定値 (6.0m³/h)

② 遮断発生年月日時



例) 2019年4月6日22時台
に遮断が発生

③ 遮断詳細 (前回 02)



例) 第2警報器作動遮断

④ 遮断発生年月日時



例) 2019年1月18日20時台
に遮断が発生

⑤ 遮断詳細 (前々回 03)




例) 圧力低下遮断

⑥ 遮断発生年月日時




例) 2019年1月6日21時台
に遮断が発生

⑦ 現在圧力



例) 2.85kPa

⑧ 現在瞬時流量



例) 瞬時流量 (1.580m³/h)

⑨ 閉塞圧 最大値



例) 閉塞圧最大値 3.48kPa

⑩ 調整圧 最大値




例) 調整圧最大値 3.28kPa

⑪ 調整圧 最小値




例) 調整圧最小値 2.58kPa

⑫ 圧力式微小漏洩 微小漏洩タイマ日数



例) 圧力漏洩タイマ日数8日

⑬ 流量式微小漏洩 微小漏洩タイマ日数



例) 流量微小漏洩タイマ日数15日

復帰ボタン短押しで切替え

※使用していない機能、未設定の項目は表示しません。
※復帰ボタン操作は30秒無操作で通常表示へ移行します。