















# 遮断表示 (詳細表示)

遮断表示	補助表示	遮断詳細内容
 ガス止 id	1*	合計流量遮断
	2*	増加流量遮断
	7F	復帰安全確認中漏洩遮断
 ガス止 38	3*	使用時間遮断
	40	ガス警報器作動遮断
 ガス止 40	42	感震器作動遮断
	45	第2警報器作動遮断 (外部1)
	46	CO警報器作動遮断 (外部1)
	4A	有電圧警報器検知遮断
	4b	感震器傾斜遮断
	5*	センター復帰許可
	6*	緊急遮断
	7*	テスト遮断

\* : 流量監視区分 (1~d)

遮断表示	補助表示	遮断詳細内容
 ガス止P 43	43	圧力低下遮断
	47	電池電圧低下遮断
 ガス止 47	90	電池自己診断遮断
	4E	検定有効期間満了遮断
 ガス止 51	5*	センター遮断
	80	宅内遮断
	81	Hライン遮断
 ガス止 88	前遮断事象	遮断異常 (繰返し遮断)
 ガス止	—	出荷モード


# 警告表示 (詳細表示)

警告表示	補助表示	警告詳細内容
 88	漏洩日数	流量式微小漏洩警告
 88	漏洩日数	圧力式微小漏洩警告
 Lo	Lo	調整圧力下限値異常警告
 Hi	Hi	調整圧力上限値異常警告
 HE	HE	閉塞圧力異常警告
 88	警告日数 (経過日数)	電池電圧低下警告
		検定有効期間満了警告



警告表示中に復帰ボタンを押すと警告詳細 (異常圧力値など) の確認ができます。

※警告表示が重複している場合は、発生順に2秒ごとに表示します (例)



Lo : 調整圧力最小値  
Hi : 調整圧力最大値  
HE : 閉塞圧力最大値

# 表示切替の方法

## 通常状態



※遮断していない状態

復帰ボタン  
2秒長押し

復帰ボタン  
2秒長押し

## 分計カウンタ表示

### ①通常カウンタ



### ②指定時間1カウンタ



### ③指定時間2カウンタ



### ④大流量カウンタ



### ⑤長時間カウンタ



復帰ボタン  
短押しして  
切り替え

# 遮断履歴・現在圧力値・HyC設定

## ①遮断詳細 (今回 01)



例) 合計流量遮断 (区分13)

## ②遮断発生年月日時



例) 2018年4月6日22時台に遮断が発生

## ③遮断詳細 (前回 02)



例) 使用時間遮断 (区分8)

## ④遮断発生年月日時



例) 2018年1月30日23時台に遮断が発生

## ⑤遮断詳細 (前々回 03)



例) 圧力低下遮断

## ⑥遮断発生年月日時



例) 2018年1月8日00時台に遮断が発生

## ⑦現在圧力



例) 2.85kPa

## ⑧HyC長時間設定時間



長時間 < 12 30  
例) 設定時間 30分

## ⑨HyC長時間設定値



長時間 < 11 0.0 10  
例) 設定値 0.010m<sup>3</sup>/h

## ⑩HyC大流量設定値



大流量 < 0.140  
例) 設定値 0.140m<sup>3</sup>/h

## ⑪閉塞圧 最大値



例) 閉塞圧最大値 3.48kPa

## ⑫調整圧 最大値



例) 調整圧最大値 3.28kPa

## ⑬調整圧 最小値



例) 調整圧最小値 2.58kPa

## ⑭圧力式微小漏洩 微小漏洩タイマ日数



例) 圧力漏洩タイマ日数 8日

## ⑮流量式微小漏洩 微小漏洩タイマ日数



例) 流量漏洩タイマ日数 15日

復帰ボタン短押しして切替え