

ANK-1D 機能

■ 暗記機機能（データ移植機能）

対象メーター	マイコンメーターS、マイコンメーターSB、マイコンメーターE(4)、マイコンメーターEB <ul style="list-style-type: none"> ・マイコンメーターSからマイコンメーターSへ ・マイコンメーターSBからマイコンメーターSBへ ・マイコンメーターE(4) からマイコンメーターE(4) へ ・マイコンメーターEBからマイコンメーターEBへ
移行するデータ	残量管理情報 <ul style="list-style-type: none"> ・残量警告レベル1、2、3 ・残量管理カウンタ
	メーター制御コード1 <ul style="list-style-type: none"> ・メーター発呼条件 ・SB、EBのL固定設定 ・口火登録機能 など
	メーター制御コード2 <ul style="list-style-type: none"> ・外部2端子 など
	メーター制御コード3 <ul style="list-style-type: none"> ・圧力監視機能（BR、ABR） ・S、E(4) の自動設定の部分停止（拡張1、拡張2、未接続検知停止） など
	HyC-5設定 <ul style="list-style-type: none"> ・分計の設定値 ・連続使用／未使用警告レベル ・ガス使用判定値

モード	移行するデータ
モード1	メーター設定+HyC-5設定
モード2	メーター設定+HyC-5設定の確認（読み込みのみ）
モード3	HyC-5設定
モード4	残量管理情報
モード5	HyC-5の各カウンタ値の確認（読み込みのみ）

※異なるマイコンメーター器種間の移行は一部制限される場合があります。

■ 簡易型設定器機能

モード	項目			
	コード	通信種類		設定・確認内容
モード6	00	—	設定	自動設定 標準
	01	—	設定	4・5号湯沸器長時間対策
	02	—	設定	警報器未接続検知停止
	03	—	設定	拡張1（流量遮断値の下限値引上げ）
	04	—	設定	警報器未接続検知停止+拡張1
	05	—	設定	拡張2（使用時間 無制限）
	06	—	設定	拡張1+拡張2
	07	—	設定	圧力監視機能 停止なし（通常）
	08	—	設定	圧力式微小漏洩監視の停止
	09	—	設定	調整圧力監視の停止
	10	—	設定	圧力式微小漏洩監視の停止+調整圧力監視の停止
	11	確認	—	メータ制御コード値3の確認
	12	確認	—	現在圧力値の確認
	13	確認	—	圧力異常項目の確認
	14	確認	—	調整圧力（最大値・最小値）の確認
	15	確認	—	閉塞圧力（最大値・最小値）の確認
16	確認	—	微小漏洩タイマ値の確認	
モード7	00	—	設定	外部機器2無効 パターン0
	01	—	設定	外部機器2有効 パターン1
	02	—	設定	外部機器2有効 パターン2
	03	—	設定	外部機器2有効 パターン3
	04	—	設定	外部機器2有効 パターン4
	05	—	設定	外部機器2有効 パターン5
	06	—	設定	外部機器2有効 パターン6
	07	—	設定	外部機器2有効 パターンE
	08	—	設定	外部機器2有効 パターンF
	09	—	設定	センタ遮断
	10	—	設定	センタ復帰許可、弁復帰
	11	確認	—	メータ制御コード値2の確認
	12	確認	—	セキュリティデータの確認
	13	確認	—	第2セキュリティデータの確認
	14	確認	—	遮断詳細データ値の確認
	15	確認	—	流量式微小漏洩警告判定日数の確認
16	—	設定	流量式微小漏洩警告判定日数の設定	

モード	項目			
	コード	通信種類	設定・確認内容	
モード8	00	—	設定	自動設定・時間遮断 有
	01	—	設定	自動設定・時間遮断 無
	02	—	設定	区分L ・時間遮断 有
	03	—	設定	区分L ・時間遮断 無
	04	—	設定	口火登録なし
	05	—	設定	口火登録あり
	06	確認	—	メータ制御コード1の確認
モード9 (注記1)	00	—	設定	外部(1)端子 Hライン ・Hラインへの発呼無し ・Hラインから開閉時Nラインへの発呼無し
	01	—	設定	外部(1)端子 Hライン ・Hラインへの発呼有り ・Hラインから開閉時Nラインへの発呼無し
	02	—	設定	外部(1)端子 Hライン ・Hラインへの発呼有り ・Hラインから開閉時Nラインへの発呼有り
	03	—	設定	外部(1)端子 パルス出力 1[L/p]
	04	—	設定	外部(1)端子 パルス出力 10[L/p]
	05	—	設定	外部(1)端子 パルス出力 100[L/p]
	06	—	設定	外部(1)端子 外部機器1

(注記1)

- モード9は東洋計器製マイコンメーターの専用モードです。他社のマイコンメーターでは使用できません。
- モード9のコード00～02は東洋計器製マイコンメーターS、SB、E(4)、EB専用の設定機能です。
- モード9のコード03～06は東洋計器製マイコンメーターE(4)、EB専用の設定機能です。