

# サーバープロデータ管理システム



## 手順①

弊社ホームページ <https://www.aim-tech.co.jp/index.html> からユーザーログイン後、「データ管理システム」をインストールします。

## 手順②

タブレット・スマートフォンとパソコンをUSBケーブルで接続します。  
 ※iOS版はiTunesが必要です  
 ※「データ管理システム」ファイルはメールでも送信可能

## 手順③

- 1) データ管理システムを起動します。
- 2) 「データメンテナンス」の「インポート」を選択します。
- 3) 「ファイル選択」から端末を選び、SPDファイルを選択します。
- 4) パソコンのデータ管理システムより、SPDファイルを開きます。



## システム連携事例

各社の保安基幹システム端末との連携が可能です。

基幹システムメーカーで使用している携帯端末での計測結果の連携ができます。更なる効率化が図れます。

基幹システム



電子帳票との連携や計測結果の取り込みが可能となります。