










## 遮断表示 (詳細表示)

遮断表示	補助表示	遮断詳細内容	遮断表示	補助表示	遮断詳細内容
 ガス止 id	1*	合計流量遮断	 ガス止 P 43	43	圧力低下遮断
	2*	増加流量遮断		47	電池電圧低下遮断
	7F	復帰安全確認中漏洩遮断	 ガス止 47	90	電池自己診断遮断
 ガス止 38	3*	使用時間遮断	4E	検定有効期間満了遮断	
	40	ガス警報器作動遮断	 ガス止 51	5*	センター遮断
	42	感震器作動遮断		81	Hライン遮断
	45	第2警報器作動遮断 (外部1)	 ガス止 RE	RE	逆流遮断
	46	CO警報器作動遮断 (外部1)		 ガス止 90	90
	4A	有電圧警報器検知遮断	 ガス止 88	前遮断 事象	遮断異常 (繰返し遮断)
	4b	感震器傾斜遮断	 ガス止	—	出荷モード
5*	センター復帰許可				
6*	緊急遮断				
7*	テスト遮断				

\* : 流量監視区分 (1~d)

## 警告表示 (詳細表示)

警告表示	補助表示	警告詳細内容
 88	漏洩日数	流量式微小漏洩警告
 R 88	漏洩日数	圧力式微小漏洩警告
 R Lo	Lo	調整圧力下限値異常警告
 R Hi	Hi	調整圧力上限値異常警告
 R HE	HE	閉塞圧力異常警告
 88	警告日数 (経過日数)	電池電圧低下警告 検定有効期間満了警告
 R E	RE	逆流警告 (R点減)

警告表示中に復帰ボタンを押すと警告詳細 (異常圧力値など) の確認ができます。\*


\* 警報表示が重複している場合は、発生順に2秒ごとに表示します



Lo : 調整圧力最小値  
Hi : 調整圧力最大値  
HE : 閉塞圧力最大値

## 表示切替の方法

**通常状態**

  
 00 15.000 m³

※遮断していない状態

復帰ボタン 2秒長押し

---

**分計カウンタ表示**

R 01 通常カウンタ  
 000 1.000

R 02 指定時間1カウンタ  
 000 2.000

R 03 指定時間2カウンタ  
 000 3.000

R 04 大流量カウンタ  
 000 4.000

R 05 長時間カウンタ  
 000 5.000


復帰ボタン 2秒長押し

---


復帰ボタン 短押しで切り替え

## 遮断履歴・現在圧力値・瞬時流量・HyC設定


①遮断詳細 (今回 01)

  
 01 3.400 m³/h  
 例) 合計流量遮断 区分13 遮断発生値 (3.4 m³/h)

②遮断発生年月日時


  
 0406 22  
 例) 2018年4月6日22時台に遮断が発生

③遮断詳細 (前回 02)


  
 02 160.

例) 使用時間遮断 区分8 遮断設定時間 (160分)

④遮断発生年月日時


  
 0118 20  
 例) 2018年1月18日20時台に遮断が発生

⑤遮断詳細 (前々回 03)


  
 03

例) 圧力低下遮断


⑥遮断発生年月日時

  
 0106 21  
 例) 2018年1月6日21時台に遮断が発生


⑦現在圧力

  
 04 2.85 MPa  
 例) 2.85kPa

⑧現在瞬時流量


  
 05 1.580 m³/h  
 例) 瞬時流量 (1.580 m³/h)

⑨HyC 長時間設定時間

  
 R 05 30.


例) 設定時間 30分

⑩HyC 長時間設定値

  
 R 05 0.010 m³/h


例) 設定値 0.01 m³/h

⑪HyC 大流量設定値

  
 R 04 0.140 m³/h


例) 設定値 0.14 m³/h

⑫閉塞圧 最大値

  
 R HE 3.48 MPa


例) 閉塞圧最大値 3.48kPa

⑬調整圧 最大値

  
 R Hi 3.28 MPa


例) 調整圧最大値 3.28kPa

⑭調整圧 最小値

  
 R Lo 2.58 MPa


例) 調整圧最小値 2.58kPa

⑮圧力式微小漏洩 微小漏洩タイマ日数

  
 R 08

例) 圧力漏洩タイマ日数 8日

⑯流量式微小漏洩 微小漏洩タイマ日数

  
 R 15

例) 流量漏洩タイマ日数 15日

復帰ボタン短押しで切替え

※使用していない機能、未設定の項目は表示しません。 ※復帰ボタン操作は30秒無操作で通常表示へ移行します。